

SIRENA EXTERIOR INALÁMBRICA G-SX / S-EX7033

Instalación

- 1. Conectar el alimentador a los cables rojo y negro de la sirena.
- 2. Conectar la batería interna al conector correspondiente.

Codificación

- 1. Presione y mantenga pulsado el botón REC
- 2. Hacer sonar el panel de alarma (se recomienda mediante el tamper del panel de la central)
- 3. Una vez que el panel de alarma y la sirena suenen a la vez, soltar el botón REC
- 4. Desarmar la sirena con el código de usuario.

Nota: Durante el registro de la sirena es importante que ningún detector o mando inalámbrico sea activado, de lo contrario es posible que la sirena registre el código del detector/mando en lugar del código del panel de la central.

Si esto sucediera, borre los códigos y realice la codificación de nuevo.

Borrar código

Para borrar los códigos registrados en la sirena, mantenga pulsados los botones CLR1 y CLR2 hasta oír el sonido de confirmación.

<u>Nota:</u> El botón REC es el botón inferior más cercano a la batería interna. Los botones CLR1 y CLR2 son los botones situados arriba del botón REC.

SIRENA EXTERIOR INALÁMBRICA G-SX / S-EX7033

Instalación

- 1. Conectar el alimentador a los cables rojo y negro de la sirena.
- 2. Conectar la batería interna al conector correspondiente.

Codificación

- 1. Presione y mantenga pulsado el botón REC
- 2. Hacer sonar el panel de alarma (se recomienda mediante el tamper del panel de la central)
- 3. Una vez que el panel de alarma y la sirena suenen a la vez, soltar el botón REC
- 4. Desarmar la sirena con el código de usuario.

Nota: Durante el registro de la sirena es importante que ningún detector o mando inalámbrico sea activado, de lo contrario es posible que la sirena registre el código del detector/mando en lugar del código del panel de la central.

Si esto sucediera, borre los códigos y realice la codificación de nuevo.

Borrar código

Para borrar los códigos registrados en la sirena, mantenga pulsados los botones CLR1 y CLR2 hasta oír el sonido de confirmación.

<u>Nota:</u> El botón REC es el botón inferior más cercano a la batería interna. Los botones CLR1 y CLR2 son los botones situados arriba del botón REC.