SIRENA G-S / S-7033

Instalación

1. Cortar el conector del alimentador y conectarlo al conector verde suministrado.
2. Colocar el jumper en el puente para activar la batería interna.

Codificación

1. Presione y mantenga pulsado el botón SAVE
2. Hacer sonar el panel de alarma (se recomienda mediante el tamper del panel de la central)
3. Una vez que el panel de alarma y la sirena suenen a la vez, soltar el botón SAVE
4. Desarmar la sirena con el código de usuario.

Nota: Durante el registro de la sirena es importante que ningún detector o mando inalámbrico sea activado, de lo contrario es posible que la sirena registre el código del detector/mando en lugar del código del panel de la central.
Si esto sucediera, borre los códigos y realice la codificación de nuevo.

Borrar código

Para borrar los códigos registrados en la sirena, mantenga pulsado simultáneamente el botón CLR y el botón SAVE, el led azul se iluminará durante unos 3 segundos, y a continuación parpadeará lentamente 10 veces.

SIRENA G-S / S-7033

Instalación

1. Cortar el conector del alimentador y conectarlo al conector verde suministrado.
2. Colocar el jumper en el puente para activar la batería interna.

Codificación

1. Presione y mantenga pulsado el botón SAVE
2. Hacer sonar el panel de alarma (se recomienda mediante el tamper del panel de la central)
3. Una vez que el panel de alarma y la sirena suenen a la vez, soltar el botón SAVE
4. Desarmar la sirena con el código de usuario.

Nota: Durante el registro de la sirena es importante que ningún detector o mando inalámbrico sea activado, de lo contrario es posible que la sirena registre el código del detector/mando en lugar del código del panel de la central.
Si esto sucediera, borre los códigos y realice la codificación de nuevo.

Borrar código

Para borrar los códigos registrados en la sirena, mantenga pulsado simultáneamente el botón CLR y el botón SAVE, el led azul se iluminará durante unos 3 segundos, y a continuación parpadeará lentamente 10 veces.