G-KEYRF
Teclado vía radio para centrales G10

Introducción

El teclado G-KEYRF es un teclado inalámbrico para centrales G10. Es capaz de comunicarse bi-direccionalmente con la central de alarmas para saber su estado.

Soporta 8 llaveros, tarjetas u otros elementos RFID

Diseño discreto y estético para encajar en todas las decoraciones.

Espeficiaciones

Modelo	G-KEYRF	**Tensión**	3,7V 1.600mAh
Consumo reposo	10uA	**Consumo operativa**	90mA
Corriente carga	<500mA	**Alcance**	>100 mts (campo abierto)
Auto apagado	30 segundos	Batería baja	Indicador en pantalla

Operativa Teclas e iconos:

Contraseña de usuario	1234	**Contraseña de administrador**	987699	*** asterisco**	Retroceder
# Almohadilla	Aceptar		Armar		Armado interior
	Desarmar. 1234 + tecla		Estado desarmado		Estado armado total
	Estado: armado interior	CALL	Pulsar 3seg para activar teclado		

Configuración

Active el teclado manteniendo la tecla CALL pulsando mas de 3 segundos. Pulse * mas de 3 segundos seguidos, el teclado pitará

introduzca 987699#

Cambie fecha y hora:

Pulse 0#. Parpadeará el año, escriba el año de 2 dígitos deseado y #. Pasa al mes proceda igual. Pasa al día, proceda igual. Hora, proceda igual, minutos, igual. Cuando tenga todo bien pulse *

Cambie o añada contraseñas

Entre en programación. Pulse 2 y #. Elija el usuarios de 1 a 4, (recuerde que el 1 ya está dado de alta y la contraseña es 1234), pulse el 2 (para el usuario 2), introduzca una contraseña de 4 dígitos. Pulse # y * para guardar y salir

Cambie contraseña de administrador

Entre en programación. Pulse 5 y #. Introduzca una contraseña de 6 dígitos y pulse #. No olvide la contraseña de administrador, no es recuperable. Pulse # y * para guardar y salir

Modo operativo
Entre en programación. Pulse 6 y #. Si pone 1-1 el teclado se comportará de forma bidireccional. Si pone 1 – 0, será monodireccional. Pulse # y * para guardar y salir

Enrolar tarjetas RFID.
Entre en programación. Pulse 7 y #. Elija posición de 01 a 08, pulse # y pase la tarjeta RFID. Cuando acabe, Pulse # y * para guardar y salir

Omitir una zona.
Entre en programación. Pulse 8 y #. Ponga la zona de la 01 a la 40, pulse # y escriba 1 para anularla o 0 para dejarla operativa. Pulse * para guardar y salir

Da de alta el teclado en la central de alarmas.

Vaya al apartado de registro de mandos a distancia en la central de alarmas. Proceda a dar de alta un nuevo mando

Introduzca el número ID único del teclado que tiene en el adhesivo de la parte de atrás
Guarde la configuración y salga.